REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
103A	MANDO POSICIONAMIENTO FAROS
103W	SEÑAL COMUNICACIÓN LIN DERECHA (MULTIPLEXADO)
103X	SEÑAL COMUNICACIÓN LIN IZQUIERDA (MULTIPLEXADO)
107F	SEÑAL MICRÓFONO MULTIMEDIA
107G	+MICRO MANOS LIBRES TELÉFONO
107J	BLINDAJE MICRO TELÉFONO
107W	SEÑAL CANH MULTIMEDIA TOMA DE DIAGNÓSTICO
107X	SEÑAL CANL MULTIMEDIA TOMA DE DIAGNÓSTICO
134A	MANDO RELÉ +BATERÍA TEMPORIZADO RESTRINGIDO
134B	MANDO RELÉ +BATERÍA TEMPORIZADO NO RESTRINGIDO
137G	SEÑAL CAN L
137H	SEÑAL CAN H
139A	MANDO+ RECALENTADOR FILTRO GASÓLEO
13AM	MANDO ILUMINACIÓN ESPEJO CORTESÍA DERECHO
13AN	MANDO ILUMINACIÓN ESPEJO CORTESÍA IZQUIERDO
13AY	MANDO PLAFONIER TRASERO
13C	MANDO - PLAFONIER
141B	SEÑAL LÍNEA 1 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141C	SEÑAL LÍNEA 2 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141D	SEÑAL LÍNEA 3 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141G	SEÑAL LÍNEA 4 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141H	SEÑAL LÍNEA 5 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141K	SEÑAL COLUMNA 1 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141L	SEÑAL COLUMNA 2 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141M	SEÑAL COLUMNA 3 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141N	SEÑAL COLUMNA 4 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141P	SEÑAL COLUMNA 5 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141Q	SEÑAL LÍNEA 6 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141R	SEÑAL COLUMNA 6 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
14K	MANDO+ VELOCIDAD LENTA LIMPIAPARABRISAS TEMPORIZADOR
14L	MANDO+ VELOCIDAD RÁPIDA LIMPIAPARABRISAS TEMPORIZADOR
14M	MANDO PARADA FIJA LIMPIAPARABRISAS > CALCULADOR ELECTRÓNICO
14S	SEÑAL LÍNEA SERIE CAPTADOR LLUVIA
150R	SEÑAL CAN H
150S	SEÑAL CAN L
151C	SEÑAL CAPTADOR TRASERO IZQUIERDO EXTERIOR
151E	MANDO TESTIGO AYUDA AL APARCAMIENTO
151H	SEÑAL CAPTADOR TRASERO DERECHO EXTERIOR
151M	SEÑAL CAPTADOR TRASERO IZQUIERDO INTERIOR
151Q	SEÑAL CAPTADOR TRASERO DERECHO INTERIOR
151R	+CHIVATO
151S	MANDO CHIVATO
151T	SEÑAL DETECCIÓN CARAVANA
151U	+CAPTADOR EXTERIOR
151V	-CAPTADOR EXTERIOR
151W	DESACTIVACIÓN AYUDA AL APARCAMIENTO
153A	SEÑAL CANH DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
153B	SEÑAL CANL DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
15A	MANDO TESTIGO LUNETA TÉRMICA
15B	MANDO+ LUNETA TÉRMICA
15LP	MANDO+ PROTEGIDO DESHIELO LUNETA TRASERA
15M	MANDO RELÉ LUNETA TÉRMICA
15RP	MANDO+ PROTEGIDO DESHIELO RETROVISOR

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
16A	MANDO+ BOMBA LAVAPARABRISAS
173A	SEÑAL CANH TOLERANCIA FALLO DELANTERO VELOCIDAD LENTA (LSFT)
173B	SEÑAL CANL TOLERANCIA FALLO DELANTERO VELOCIDAD LENTA (LSFT)
173E	SEÑAL CANH TOLERANCIA FALLO TABLERO BORDO VELOCIDAD LENTA (LSFT)
173G	SEÑAL CANL TOLERANCIA FALLO TABLERO BORDO VELOCIDAD LENTA (LSFT)
173L	SEÑAL CANH TOLERANCIA FALLO VELOCIDAD LENTA (LSFT)
173M	SEÑAL CANL TOLERANCIA FALLO TRASERO VELOCIDAD LENTA (LSFT)
18A	MANDO- ILUMINACIÓN MALETERO
19F	+ REOSTATO
1A	MANDO+ SOLENOIDE ARRANQUE > RELÉ
20AR	MANDO MOTOR SUPERCONDENACIÓN
20AW	MANDO CONDENACIÓN DESCONDENACIÓN PUERTAS IMPULSIONAL
20BD	MANDO MOTORES APERTURA PUERTA PASAJERO DELANTERO/ TRASERO
20BR	MANDO APERTURA TAPA DE CARBURANTE
20D	MANDO+ CIERRE CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
20G	MANDO APERTURA MOTOR PORTÓN
20M	DIODO LUMINISCENTE CONDENACIÓN PUERTAS
20S	ALIMENTACIÓN AUTORIZADA APERTURA MOTOR PORTÓN
20U	SEÑAL- SUPERCONDENACIÓN PUERTA TRASERA IZQUIERDA
20V	SEÑAL- SUPERCONDENACIÓN PUERTA TRASERA DERECHA
21Z	SEÑAL LIN (LOCAL INTERCONNECT NETWORK) ELEVALUNAS ELÉCTRICO IMPULSIONAL
23A	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS > CIERRE CUSTODIA TRASERA DERECHA
23B	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS > APERTURA CUSTODIA TRASERA DERECHA
23C	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS > CIERRE CUSTODIA TRASERA IZQUIERDA
23D	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS > APERTURA CUSTODIA TRASERA IZQUIERDA
23EA	MANDO RELÉ ELEVALUNAS ELÉCTRICO TRASERO
23EC	ALIM PROTEGIDO POR RELÉ ELEVALUNAS TRASERO
23F	MANDO ELEVALUNAS TRASEROS > RELÉ FUNCIONES TRASERAS
23G	MANDO NAVETA 1 ELEVALUNAS TRASERO DERECHO
23H	MANDO NAVETA 2 ELEVALUNAS TRASERO DERECHO
23J	MANDO NAVETA 1 ELEVALUNAS TRASERO IZQUIERDO
23K	MANDO NAVETA 2 ELEVALUNAS TRASERO IZQUIERDO
24A	MANDO+ BOMBA ELEVALUNAS TRASERO
26AM	SEÑAL A ANTENA VEHÍCULO SIN LLAVE EXTERIOR PUERTA DE MALETERO
26AN	SEÑAL 2 ANTENA VEHÍCULO SIN LLAVE EXTERIOR PUERTA DE MALETERO
26AP	SEÑAL CONDENACIÓN / SWITCH PUERTAS LATERALES CONDUCTOR VEHÍCULO SIN LLAVE
26AT	SEÑAL 1 ANTENA VEHÍCULO SIN LLAVE INTERIOR 1
26AU	SEÑAL 2 ANTENA INTERIOR DELANTERA VEHÍCULO SIN LLAVE
26AV	SEÑAL 1 ANTENA INTERIOR 2 VEHÍCULO SIN LLAVE
26AW	SEÑAL 2 ANTENA INTERIOR 2 VEHÍCULO SIN LLAVE
26AX	SEÑAL 1 ANTENA INTERIOR 3 VEHÍCULO SIN LLAVE
26AY	SEÑAL 2 ANTENA INTERIOR CENTRAL VEHÍCULO SIN LLAVE
26AZ	SEÑAL CAN H BLOQUEO COLUMNA DIRECCIÓN VEHÍCULO SIN LLAVE
26B	SEÑAL+ PRESENCIA TARJETA
26BA	SEÑAL CAN L BLOQUEO COLUMNA DIRECCIÓN VEHÍCULO SIN LLAVE
26BC	MANDO DIODO ELECTROLUMINISCENTE LOCALIZACIÓN TARJETA IDENTIFICATIVA
26BD	SEÑAL SINCRONIZACIÓN UNIDAD CENTRAL HABITÁCULO / LECTOR TARJETA IDENTIFICATIVA
26BG	SEÑAL DATA UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO / LECTOR TARJETA IDENTIFICATIVA
26BH	+ LECTOR TARJETA IDENTIFICATIVA
26BK	- LECTOR TARJETA IDENTIFICATIVA
26BV	SEÑAL PROTECCIÓN LÍNEA UNID. CENTRAL HABITÁCULO / UNID. PROTECCIÓN Y CONMUTACIÓN
26CL	SEÑAL A ANTENA EXTERIOR PUERTA DELANTERA IZQUIERDA VEHÍCULO SIN LLAVE
26CM	SEÑAL B ANTENA EXTERIOR PUERTA DELANTERA IZQUIERDA VEHÍCULO SIN LLAVE

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
26CP	SEÑAL A ANTENA EXTERIOR PUERTA DELANTERA DERECHA VEHÍCULO SIN LLAVE
26CQ	SEÑAL B ANTENA EXTERIOR PUERTA DELANTERA DERECHA VEHÍCULO SIN LLAVE
26I	+ BLOQUEO COLUMNA DE DIRECCIÓN
26J	MANDO - CAPTADOR HALL SEGURIDAD
26M	MANDO TESTIGO MOTOR GIRANDO
26N	SEÑAL+ MARCHA PARADA MOTOR
26P	+ CAPTADOR INFRARROJOS EMPUÑADURA PUERTAS
26Q	SEÑAL CAPTADOR INFRARROJOS EMPUÑADURA PUERTAS LATERALES PASAJERO
26R	SEÑAL CAPTADOR INFRARROJOS EMPUÑADURA TRASERA DERECHA
26S	SEÑAL CAPTADOR INFRARROJOS EMPUÑADURA TRASERA CONDUCTOR
26T	SEÑAL CAPTADOR INFRARROJOS EMPUÑADURA CONDUCTOR
26X	SEÑAL- EMBRAGUE
26Z	SEÑAL+ PUNTO MUERTO CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
27A	MANDO- TESTIGO FRENO DE MANO
28A	MANDO- TESTIGO PRESIÓN DE ACEITE
2N	SEÑAL BIT SÍNCRONA ALTERN. (SEÑAL CARGA PILOTADA POR UNIDAD PROTEC. Y CONMUT.
2U	MANDO SWITCH 1 CAJETÍN DESCONEXIÓN DE LA BATERÍA
2V	MANDO SWITCH 2 CAJETÍN DESCONEXIÓN DE LA BATERÍA
30A	MANDO- TESTIGO NIVOCODE
32A	SEÑAL 2 SONDA NIVEL ACEITE
32B	SEÑAL 1 SONDA NIVEL ACEITE
32C	SEÑAL 2 SONDA NIVEL ACEITE > UNIDAD PROTECCIÓN MOTOR
32D	SEÑAL 1 SONDA NIVEL ACEITE / UNIDAD DE PROTECCIÓN Y DE CONMUTACIÓN
34A	SEÑAL+ ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
34AN	SEÑAL ANTENA AM/FM
34AO	SEÑAL L3 (LÍNEA 3) SATÉLITE RADIO
34AP	SEÑAL L0 SATÉLITE RADIO
34AQ	SEÑAL L1 SATÉLITE RADIO
34AR	SEÑAL L2 SATÉLITE RADIO
34AS	SEÑAL IN0 SATÉLITE RADIO
34AT	SEÑAL IN1 SATÉLITE RADIO
34AU	SEÑAL IN2 SATÉLITE RADIO
34B	SEÑAL- ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
34C	SEÑAL- ALTAVOZ TRASERO DERECHO
34D	SEÑAL+ ALTAVOZ TRASERO DERECHO
34E	SEÑAL+ ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
34EC	SEÑAL + LÍNEA DERECHA
34EE	SEÑAL + LÍNEA IZQUIERDA
34EP	SEÑAL RADIO AM/FM1
34EQ	SEÑAL RADIO FM2
34ER	SEÑAL ANTENA SERIGRAFIADA (INCORPORADA EN LUNETA)
34ET	LÍNEA ENTRADA -
34F	SEÑAL- ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
34G	SEÑAL+ ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
34GB	SEÑAL CAN H MULTIMEDIA 2
34GC	SEÑAL CAN L MULTIMEDIA 2
34H	SEÑAL- ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
34HU	SEÑAL REACTIVACIÓN MULTIMEDIA
34HY	MANDO MARCHA PARADA MULTIMEDIA
34KP	SEÑAL ANTENA RADIO SERIGRAFIADA (INCORPORADA EN LUNETA)
34PE	SEÑAL + AUDIO DERECHA CAJA C
34PG	SEÑAL - AUDIO CAJA C
34PH	SEÑAL + AUDIO IZQUIERDA CAJA C

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
34PJ	SEÑAL DETECCIÓN CONEXIÓN CAJA C
34TE	ALIMENTACIÓN + USB
34TG	ALIMENTACIÓN - USB
34TH	SEÑAL + USB
34TJ	SEÑAL - USB
37AA	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 2
37AB	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 3
37AC	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 4
37Z	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 1
38AH	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 1
38AJ	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 2
38AK	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 3
38AL	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 4
38AP	SEÑAL+ SONDA EVAPORADOR ACONDICIONADOR DE AIRE
38DA	- MANDO GRUPO MOTOVENTILADOR CALEFACCIÓN > CUADRO ACONDICIONADOR DE AIRE
38DB	MANDO+ VENTILADOR CALEFACCIÓN> CUADRO CLIMATIZACIÓN
38ES	MANDO- TESTIGO ACONDICIONADOR DE AIRE
38EW	0 VOLTIOS CAPTADOR TEMPERATURA EVAPORADOR SEÑAL CLIMATIZACIÓN REGULADA
38GZ	SEÑAL CAPTADOR TEMPERATURA INTERIOR
38HC	SEÑAL RETORNO VELOCIDAD MOTOVENTILADOR CLIMATIZADOR
38JA	MANDO 1 MOTOR RECICLAJE
38JB	MANDO 2 MOTOR RECICLAJE
38JG	+ CAPTADOR TOXICIDAD
38JH	SEÑAL CAPTADOR TOXICIDAD ÓXIDO DE NITRÓGENO
38JK	SEÑAL CAPTADOR TOXICIDAD ÓXIDO DE CARBONO
38JL	0V CAPTADOR AIRE TOXICIDAD
38JN	0 VOLTIOS CAPTADOR SOL TEMPERATURA HUMEDAD
38JU	MANDO RELÉ 1 RESISTENCIA CALEFACTANTE HABITÁCULO
38JV	MANDO RELÉ 2 RESISTENCIA CALEFACTANTE HABITÁCULO
38KY	MANDO BOBINA B2 MOTOR DISTRIBUCIÓN AIRE
38KZ	MANDO BOBINA A2 MOTOR DISTRIBUCIÓN
38LA	MANDO BOBINA B1 MOTOR DISTRIBUCIÓN AIRE
38LB	MANDO BOBINA A1 MOTOR DISTRIBUCIÓN AIRE
38LL	MANDO RESISTENCIA CALEFACCIÓN HABITÁCULO / RELÉ 1
38LM	MANDO RESISTENCIA CALEFACCIÓN HABITÁCULO / RELÉ 2
38LP	MANDO MARCHA PARADA ACONDICIONADOR DE AIRE
38LQ	SEÑAL VELOCIDAD 0 GRUPO MOTOVENTILADOR
38LR	MANDO VELOCIDAD 2 CONSIGNA GRUPO MOTOVENTILADOR HABITÁCULO
38MT	MANDO + MOTOR GIRANDO RELÉ 1
38MU	MANDO + MOTOR GIRANDO RELÉ 2
38NF	ALIMENTACIÓN + CAPTADOR TOXICIDAD
38R	MANDO+ EMBRAGUE ACONDICIONADOR DE AIRE
38SA	SUMINISTRO + MOTOR DE RECICLAJE
38SB	MANDO BOBINA B2 MOTOR RECICLAJE
38SC	MANDO BOBINA A2 MOTOR RECICLAJE
38SD	MANDO BOBINA B1 MOTOR RECICLAJE
38SE	MANDO BOBINA A1 MOTOR RECICLAJE
38SG	ALIMENTACIÓN + MOTOR MEZCLA DERECHO
38SJ	MANDO BOBINA B2 MOTOR MEZCLA DERECHO
38SK	MANDO BOBINA A2 MOTOR MEZCLA DERECHO
38SL	MANDO BOBINA B1 MOTOR MEZCLA DERECHO
38SM	MANDO BOBINA A1 MOTOR MEZCLA DERECHO
38SP	ALIMENTACIÓN + MOTOR MEZCLA IZQUIERDO

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
38SQ	MANDO BOBINA B2 MOTOR MEZCLA IZQUIERDO
38SR	MANDO BOBINA A2 MOTOR MEZCLA IZQUIERDO
38SS	MANDO BOBINA B1 MOTOR MEZCLA IZQUIERDO
38ST	MANDO BOBINA A1 MOTOR MEZCLA IZQUIERDO
38SU	ALIMENTACIÓN + MOTOR DISTRIBUCIÓN
38U	- CAPTADOR DE PRESIÓN DEL GAS REFRIGERANT
38X	SEÑAL CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
38Y	+CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
39G	MANDO + RELÉ 1 LAVAFAROS
39H	MANDO + RELÉ 2 LAVAFAROS
3AA	MANDO- BOBINA RELÉ BLOQUEO INYECCIÓN
3AAD	- ESTRANGULADOR DE AIRE
3AAP	SEÑAL CAUDAL DE AIRE FRECUENCIAL
3AAX	MANDO+ MOTOR ESTRANGULADOR DE AIRE
3AAY	MANDO- MOTOR ESTRANGULADOR DE AIRE
3ABQ	SEÑAL TEMPERATURA CAUDAL AIRE
3ABS	SEÑAL+ CAPTADOR TEMPERATURA ANTERIOR TURBO
3ABT	-CAPTADOR TEMPERATURA ANTERIOR TURBO
3ABZ	MANDO ÁRBOL DE LEVAS VARIABLE ADMISIÓN/RELÉ BOMBA DE VACÍO
3AC	MANDO- BOBINA RELÉ BOMBA GASOLINA
3ADL	SEÑAL POTENCIÓMETRO TRAMPILLA AIRE
3AGV	SEÑAL TEMPERATURA ANTERIOR CATALIZADOR
3AGW	- TEMPERATURA ANTERIOR CATALIZADOR
3AHK	DIAGNÓSTICO RELÉ RECALENTADOR ADICIONAL 1
3AHL	DIAGNÓSTICO RELÉ RECALENTADOR ADICIONAL 2
3AJB	MANDO+ MOTOR MARIPOSA
3AJC	MANDO- MOTOR MARIPOSA
3AJP	+ CAPTADOR DE PRESIÓN DEL COLECTOR
3AJQ	SEÑAL CAPTADOR DE PRESIÓN DEL COLECTOR
3AJR	MASA CAPTADOR DE PRESIÓN COLECTOR
3ALA	CAPTADOR DE PRESIÓN RELATIVA FILTRO DE PARTÍCULAS + 5V
3ALB	SEÑAL CAPTADOR DE PRESIÓN RELATIVA FILTRO DE PARTÍCULAS
3ALC	MASA CAPTADOR DE PRESIÓN RELATIVA FILTRO DE PARTÍCULAS
3AT	MANDO ELECTROVÁLVULA PRESIÓN TURBO
3B	SEÑAL+ SONDA TEMPERATURA AIRE
3BB	MANDO ELECTROVÁLVULA PURGA DEL CANISTER
3BG	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR > CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
3BGA	CAPTADOR DE PUNTO MUERTO SUPERIOR + 5V
3BGB	SEÑAL CAPTADOR DE PUNTO MUERTO SUPERIOR
3BGC	CAPTADOR - PUNTO MUERTO SUPERIOR
3BL	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR > CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
3BS	MANDO BOBINA ENCENDIDO
3C	SEÑAL+ CAPTADOR TEMPERATURA AGUA
3CD	MANDO- BOBINA INYECTOR 1> BOBINA INYECTOR 4
3CE	MANDO BOBINA ENCENDIDO 1
3CF	MANDO BOBINA ENCENDIDO 2
3CG	MANDO BOBINA ENCENDIDO 3
3CH	MANDO- BOBINA INYECTOR 2> BOBINA INYECTOR 3
3CQ	SEÑAL CAPTADOR CILINDRO 1
3CR	MANDO INYECTOR 1
3CS	MANDO INYECTOR 2
3CT	MANDO INYECTOR 3
3CU	MANDO INYECTOR 4

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
3CV	MANDO- BOBINA ENCENDIDO INYECTOR 1-4
3CW	MANDO- BOBINA ENCENDIDO INYECTOR 2-3
3CX	MANDO- ELECTROVÁLVULA RECICLAJE DE GASES
3DM	MANDO- INYECTOR 5
3DQ	- CAPTADOR DE PICADO
3DRB	SEÑAL CAPTADOR CILINDRO
3DRC	CAPTADOR - CILINDRO
3DU	- CAUDALÍMETRO AIRE
3DV	SEÑAL+ CAUDALÍMETRO AIRE
3EL	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO RECICLAJE DE GASES
3EN	MANDO BOBINA ENCENDIDO 4
3FAB	SEÑAL+ TEMPERATURA CARBURANTE
3FB	+ INYECCIÓN > RELÉ PROTECCIÓN
3FB1	+ INYECCIÓN > RELÉ PROTECCIÓN
3FB2	+ INYECCIÓN > RELÉ PROTECCIÓN
3FB3	+ INYECCIÓN > RELÉ PROTECCIÓN
3FF	MANDO- RELÉ PRECALENTAMIENTO
3FX	MANDO- MARCHA PARADA REGULADOR DE VELOCIDAD
3FY	SEÑAL DIAGNÓSTICO RELÉ PRECALENTAMIENTO
3GC	+CAPTADOR RECICLAJE DE GASES
3GF	MANDO- RECALENTAMIENTO SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GG	MANDO- RECALENTAMIENTO SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GH	MASA SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GJ	MASA SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GK	SEÑAL SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GL	SEÑAL SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3HI	MANDO- ELECTROVÁLVULA REGULACIÓN PRESIÓN CARBURANTE
3JA	MANDO BOBINA RELÉ CALEFACCIÓN ADICIONAL 1
3JAA	MANDO BOBINA RELÉ CALEFACCIÓN ADICIONAL 2
3JAB	MANDO RELÉ CALEFACCIÓN ADICIONAL 3
3JK	- TEMPERATURA AGUA
3JM	- ELECTROVÁLVULA RECICLAJE DE GASES
3JQ	- TEMPERATURA AIRE
3KN	-CAUDALÍMETRO AIRE
3KW	MANDO INYECTORES 1
3KX	MANDO INYECTORES 2
3KY	MANDO INYECTORES 3
3KZ	MANDO INYECTORES 4
3KZA	MANDO ELECTROVÁLVULA DE STOP INYECTOR 5
3L	+ INYECTOR 1
3LA	+ INYECTOR 2
3LB	+ INYECTOR 3
3LC	+ INYECTOR 4
3LN	- CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LP	SEÑAL+ CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LQ	+CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LR	+ POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LS	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LT	- POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LU	+ POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LV	- POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LW	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LX	+CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
3LY	SEÑAL+ CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL
3LZ	- CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL
3MG	MANDO- ELECTROVÁLVULA PRESIÓN TURBO
3MN	+5 VOLTIOS POTENCIÓMETRO MARIPOSA MOTORIZADA
3MO	-CAPTADOR POTENCIÓMETRO MARIPOSA MOTORIZADA
3MP	SEÑAL POTENCIÓMETRO 1 MARIPOSA MOTORIZADA
3MQ	SEÑAL POTENCIÓMETRO 2 MARIPOSA MOTORIZADA
3MS	SEÑAL CANH MOTOR
3MT	SEÑAL CANL MOTOR
3MX	+5V CAPTADOR PRESIÓN TURBO
3MY	SEÑAL CAPTADOR PRESIÓN TURBO
3MZ	- CAPTADOR PRESIÓN TURBO
3N	+ BOMBA DE CARBURANTE
3NAJ	- CAPTADOR TEMPERATURA CARBURANTE
3PD	MANDO MARCHA PARADA LIMITADOR VELOCIDAD
3QK	SEÑAL+ CAPTADOR ÁRBOL DE LEVAS
3S	SEÑAL+ CAPTADOR PICADO 1> DELANTERO
3SM	SEÑAL CANH MOTOR 2
3SN	SEÑAL CANL MOTOR 2
3SV	SEÑAL CAPTADOR ÁRBOL DE LEVAS ADMISIÓN
3SX	- CAPTADOR ÁRBOL DE LEVAS ADMISIÓN
3SZ	MANDO ÁRBOL DE LEVAS VARIABLE ADMISIÓN
3TD	SEÑAL CAPTADOR TEMPERATURA ANTERIOR FILTRO DE PARTÍCULAS
3TP	MANDO ELECTROVÁLVULA BY-PASS RECICLAJE DE GASES
3VM	DIAGNÓSTICO TRAMPILLA DE ADMISIÓN AIRE
3VP	MANDO+ MOTOR RECICLAJE GAS
3VQ	MANDO- MOTOR RECICLAJE GAS
3WT	SEÑAL CAPTADOR DETECCIÓN DE AGUA EN GASÓLEO
3XT	-CAPTADOR TEMPERATURA ANTERIOR FILTRO DE PARTÍCULAS
3YL	- CAPTADOR ÁRBOL DE LEVAS
3ZQ	MANDO+ REGULACIÓN PRESIÓN RAÍL
41A	SEÑAL+ SONDA NIVEL CARBURANTE
41B	- NIVEL CARBURANTE
46CB	SEÑAL ANTENA NAVEGACIÓN
46CC	SEÑAL GPS NAVEGACIÓN
46CD	SEÑAL SONIDO NAVEGACIÓN
46CE	SEÑAL + NAVEGACIÓN AUDIO DERECHA
46CG	SEÑAL + NAVEGACIÓN AUDIO IZQUIERDA
46CH	SEÑAL - NAVEGACIÓN AUDIO
46CJ	SEÑAL NAVEGACIÓN/RADIO AM/FM
47F	SEÑAL VELOCIDAD VEHÍCULO
49L	MANDO+ RESISTENCIA VELOCIDAD LENTA GRUPO MOTOVENTILADOR
49Q	MANDO- RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD RÁPIDA
49R	ALIMENTACIÓN GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD RÁPIDA
4AH	SEÑAL CANH PRIVADO CAPTADOR CONTROL DE TRAYECTORIA
4AP	SEÑAL CANL PRIVADO CAPTADOR CONTROL DE TRAYECTORIA
4AQ	MANDO- CONTROL DE TRAYECTORIA ACTIVADO DESACTIVADO
4C	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
4DK	+12 VOLTIOS CAPTADOR CLUSTER
4DL	-CLUSTER
4DM	SEÑAL CAN ALTA ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
4DN	SEÑAL CAN BAJA ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
4E	+CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
4G	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA
4H	+CAPTADOR DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA
4M	SEÑAL CAPTADOR RUEDA DELANTERA DERECHA
4N	+CAPTADOR RUEDA DELANTERA DERECHA
4S	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA TRASERA DERECHA
4T	+CAPTADOR DE RUEDA TRASERA DERECHA
52D	MASA MANDO DIGITAL
52G	MANDO DIGITAL BIT 1
52H	MANDO DIGITAL BIT 2
53AH	+ CAPTADOR ALTURA (DE CARROCERÍA)
53AK	- CAPTADOR ALTURA (DE CARROCERÍA)
53W	SEÑAL CAPTADOR ALTURA TRASERA
53X	SEÑAL CAPTADOR ALTURA DELANTERO
5A	SEÑAL+ CONTACTOR PEDAL FRENO
5AU	+ELECTROVÁLVULA DE SECUENCIA
5AV	MANDO- ELECTROVÁLVULA DE SECUENCIA 1
5AW	MANDO- ELECTROVÁLVULA DE SECUENCIA 2
5AX	MANDO- ELECTROVÁLVULA DE SECUENCIA 3
5AY	MANDO- ELECTROVÁLVULA DE SECUENCIA 4
5AZ	MANDO- ELECTROVÁLVULA DE SECUENCIA 5
5BA	+ELECTROVÁLVULA DE MODULACIÓN
5BB	MANDO- ELECTROVÁLVULA DE SECUENCIA 6
5BX	MANDO ELECTROVÁLVULA DE MODULACIÓN PUENTEO
5BY	- TEMPERATURA ACEITE CAJA DE VELOCIDADES
5BZ	+ TEMPERATURA ACEITE CAJA DE VELOCIDADES
5DA	SEÑAL+ CAPTADOR VELOCIDAD ENTRADA CAJA DE VELOCIDADES
5DB	SEÑAL- CAPTADOR VELOCIDAD ENTRADA CAJA DE VELOCIDADES
5DD	+ ELECTROVÁLVULA PILOTAJE CAUDALÍMETRO CAMBIADOR
5DF	SEÑAL 1 CONTACTOR MULTIFUNCIONES
5DG	SEÑAL 2 CONTACTOR MULTIFUNCIONES
5DH	SEÑAL 3 CONTACTOR MULTIFUNCIONES
5DJ	SEÑAL 4 CONTACTOR MULTIFUNCIONES
5DK	- CONTACTOR MULTIFUNCIONES > CALCULADOR ELECTRÓNICO CAJA VELOCIDADES AUTOMÁTICA
5DL	MANDO ELECTROVÁLVULA DE MODULACIÓN 3
5DN	MANDO- ELECTROVÁLVULA PILOTAJE CAUDALÍMETRO CAMBIADOR
5DU	MANDO- BLOQUEO PALANCA VELOCIDADES
5FM	MANDO CONTACTOR MULTIFUNCIÓN IMPULSIONAL CONTACTO INFERIOR
5H	MANDO CONTACTOR IMPULSIONAL N+1
5HG	MANDO DE ELECTROVÁLVULA DE SELECCIÓN DE ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE CONDENACIÓN
5HH	MANDO BOBINA A MOTOR PASO A PASO
5HK	MANDO BOBINA B MOTOR PASO A PASO
5HL	MANDO BOBINA C MOTOR PASO A PASO
5HM	MANDO BOBINA D MOTOR PASO A PASO
5HN	MASA CAPTADOR
5HP	SEÑAL DEL RELOJ DEL CALCULADOR CVT
5HQ	SEÑAL DE SELECCIÓN DE MEMORIA REPROGRAMABLE
5HR	SEÑAL DE DATOS DE ENTRADA/SALIDA
5HU	SEÑAL DEL CAPTADOR DE PRESIÓN SECUNDARIO (POLEA SECUNDARIA)
5HW	SEÑAL DEL CAPTADOR DE PRESIÓN PRINCIPAL (POLEA PRINCIPAL)
5HX	+ ALIMENTACIÓN CAPTADOR
5NT	SEÑAL DEL CAPTADOR DE VELOCIDAD PRINCIPAL 1
5PR	SEÑAL DEL CAPTADOR DE VELOCIDAD SECUNDARIO
5Q	MANDO ELECTROVÁLVULA DE MODULACIÓN 1

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
5R	MANDO ELECTROVÁLVULA DE MODULACIÓN 2
5U	+CAPTADOR PRESIÓN LÍNEA
5V	- +CAPTADOR PRESIÓN LÍNEA
5W	SEÑAL+ CAPTADOR PRESIÓN LÍNEA
60AM	MANDO+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTOR NIVEL 1
60AN	MANDO- AIRBAG FRONTAL CONDUCTOR NIVEL 1
60DS	SEÑAL LLAVE INHIBICIÓN AIRBAG PASAJERO
60DT	- LLAVE INHIBICIÓN AIRBAG PASAJERO
60EA	MANDO + AIRBAG TÓRAX PELVIS DELANTERO IZQUIERDO
60EB	MANDO - AIRBAG TÓRAX PELVIS DELANTERO IZQUIERDO
60EC	MANDO + AIRBAG TÓRAX PELVIS DELANTERO DERECHO
60ED	MANDO - AIRBAG TÓRAX DELANTERO DERECHO
60GL	SEÑAL DETECCIÓN PASAJERO
60GM	- DETECCIÓN PASAJERO (CAPTADOR EN ASIENTO)
60H	+ SEÑAL EUROBAG 1 PASAJERO
60HQ	SEÑAL + CONTACTOR CINTURÓN DELANTERO DERECHO
60HR	SEÑAL - CONTACTOR CINTURÓN DELANTERO DERECHO
60HS	SEÑAL + CONTACTOR CINTURÓN DELANTERO IZQUIERDO
60HT	SEÑAL - CONTACTOR CINTURÓN DELANTERO IZQUIERDO
60K	MANDO - AIRBAG FRONTAL DEL PASAJERO NIVEL 1
60KX	SEÑAL + SATÉLITE LATERAL IZQUIERDO (AIRBAG)
60KY	SEÑAL - SATÉLITE LATERAL IZQUIERDO (AIRBAG)
60KZ	SEÑAL + SATÉLITE LATERAL DERECHO (AIRBAG)
60LA	SEÑAL - SATÉLITE LATERAL DERECHO (AIRBAG)
60LY	MANDO + AIRBAG CORTINA IZQUIERDO
60LZ	MANDO - AIRBAG CORTINA IZQUIERDO
60MA	MANDO + AIRBAG CORTINA DERECHO
60MB	MANDO - AIRBAG CORTINA DERECHO
60NA	MANDO + ENROLLADOR DELANTERO DERECHO
60NB	MANDO - ENROLLADOR DELANTERO DERECHO
60NC	MANDO + ENROLLADOR DELANTERO IZQUIERDO
60ND	MANDO - ENROLLADOR DELANTERO IZQUIERDO
60PA	SEÑAL RECICLAJE DE AIRBAG
60PB	+TESTIGO AIRBAG PASAJERO OFF
60PC	MANDO TESTIGO AIRBAG PASAJERO OFF
64C	MANDO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN IZQUIERDA
64CA	MANDO TESTIGOS VEHÍCULO TRASERO IZQUIERDO POR MÓDULO DE REMOLCADO
64CB	MANDO TESTIGOS REMOLQUE TRASERO IZQUIERDO POR MÓDULO DE REMOLCADO
64D	MANDO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN DERECHA
64DA	MANDO TESTIGOS VEHÍCULO TRASERO DERECHO POR MÓDULO DE REMOLCADO
64DB	MANDO TESTIGOS REMOLQUE TRASERO DEDRECHO POR MÓDULO DE REMOLCADO
64F	MANDO+ TESTIGO LUCES DE PRECAUCIÓN
64Q	MANDO TEMPORIZADOR CENTRAL INTERMITENCIA
65A	MANDO+ LUCES DE STOP
65AA	MANDO + LUCES DE STOP REMOLQUE POR MÓDULO DE REMOLCADO
65L	MANDO DE LUZ DE STOP DERECHA
65M	MANDO DE LUZ DE STOP IZQUIERDA
65P	MANDO DE LUZ DE STOP SOBREELEVADA
66CA	MANDO + LUCES DE MARCHA ATRÁS REMOLQUE POR MÓDULO DE REMOLCADO
66G	MANDO CONTACTOR MARCHA ATRÁS / UNIDAD DE PROTECCIÓN DEL MOTOR
66H	MANDO LUCES MARCHA ATRÁS / UNIDAD PROTECCIÓN MOTOR
67A	MANDO+ CHIVATO SONORO
67D	MANDO RELÉ BOCINA

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
67E	+ ALIM PROTEGIDO POR RELÉ BOCINA
67G	SEÑAL REACTIVACIÓN UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO > BOCINA
6A	SEÑAL L1 (MANDO MATRICIAL PUERTA MULTIPLEXADA)
6AA	MANDO MOTOR SUPERCONDENACIÓN PASAJERO
6AH	MANDO ARRIBA>ABAJO RETROVISOR CONDUCTOR MEMORIZACIÓN
6AK	MANDO IZQUIERDO>DERECHA RETROVISOR CONDUCTOR > MEMORIZACIÓN 3
6AL	COMÚN MOTOR RETROVISOR CONDUCTOR
6AM	MANDO MOTOR ABATIBLE RETROVISOR CONDUCTOR
6AQ	MANDO + DESHIELO RETROVISOR CONDUCTOR
6AR	MANDO - DIODO LUMINISCENTE SEGURIDAD NIÑOS
6AW	MANDO ARRIBA>ABAJO RETROVISOR PASAJERO
6AX	MANDO DERECHA>IZQUIERDA RETROVISOR PASAJERO
6AY	COMÚN MOTOR RETROVISOR PASAJERO
6AZ	MANDO MOTOR ABATIBLE RETROVISOR PASAJERO
6B	SEÑAL L2 (MANDO MATRICIAL PUERTA MULTIPLEXADA)
6BA	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS PASAJERO
6BB	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS PASAJERO
6BC	SEÑAL + SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR
6BD	SEÑAL 0 VOLTIOS SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
6C	SEÑAL L3 (MANDO MATRICIAL PUERTA MULTIPLEXADA)
6D	SEÑAL L4 (MANDO MATRICIAL PUERTA MULTIPLEXADA)
6G	SEÑAL L5 (MANDO MATRICIAL PUERTA MULTIPLEXADA)
6H	SEÑAL C1 (MANDO MATRICIAL PUERTA MULTIPLEXADA)
6K	SEÑAL C2 (MANDO MATRICIAL PUERTA MULTIPLEXADA)
6L	SEÑAL C3 (MANDO MATRICIAL PUERTA MULTIPLEXADA)
6M	SEÑAL C4 (MANDO MATRICIAL PUERTA MULTIPLEXADA)
6N	SEÑAL C5 (MANDO MATRICIAL PUERTA MULTIPLEXADA)
6P	MANDO + ILUMINACIÓN MATRIZ (MANDO MATRICIAL PUERTA MULTIPLEXADA)
6Q	+ ILUMINACIÓN SUELO CONDUCTOR
6S	SEÑAL BLOQUEO SEGURIDAD NIÑOS
6V	MANDO + CIERRE CONDENACIÓN ELÉCTRICA CONDUCTOR
6W	MANDO MOTORES APERTURA PUERTA CONDUCTOR
6X	MANDO MOTOR SUPERCONDENACIÓN CONDUCTOR
79AF	+ NAPA CALEFACTANTE RESPALDO CONDUCTOR
79AG	- NAPA CALEFACTANTE RESPALDO CONDUCTOR
79AH	+ NAPA CALEFACTANTE RESPALDO PASAJERO
79AJ	- NAPA CALEFACTANTE RESPALDO PASAJERO
79D	ALIMENTACIÓN + MOTOR GIRANDO ASIENTOS CALEFACTANTES
79G	MANDO+ TESTIGO ASIENTO CALEFACTANTE PASAJERO
79J	MANDO + TESTIGO ASIENTO CALEFACTANTE CONDUCTOR > IDENTIFICACIÓN
79M	MANDO NAPA CALEFACTANTE CONDUCTOR
79N	MANDO NAPA CALEFACTANTE PASAJERO
80A	SEÑAL- CONTACTO CAPOT MOTOR
80AJ	CONTACTOR ALARMA
80CB	SEÑAL - ACCESORIOS
80CC	SEÑAL - DESPUÉS DE CONTACTO
80CD	SEÑAL - ARRANQUE
80D	SEÑAL DETECTOR ULTRASONIDOS
80DA	INFORMACIÓN DETECCIÓN ULTRASONIDOS DELANTERA LADO CONDUCTOR
80FG	SEÑAL CODIFICADA UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA / CAJA DE CONTROL HABITÁCULO
80Q	SEÑAL - CONTACTOR PUERTA
80V	SEÑAL - DETECCIÓN LLAVE DE CONTACTO
86D	SEÑAL+ DESEMBRAGUE

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
86G	MANDO PROGRAMACIÓN REGULACIÓN VELOCIDAD
86M	SEÑAL RETORNO PROGRAMACIÓN REGULADOR DE VELOCIDAD
87A	SEÑAL- CONTACTOR 1 DIENTE TRASERA IZQUIERDA
87B	SEÑAL- CONTACTOR 1 DIENTE TRASERA DERECHA
87G	SEÑAL- CONTACTOR 1 DIENTE PASAJERO
87H	SEÑAL- CONTACTOR 1 DIENTE CONDUCTOR
87T	SEÑAL CONTACTOR 1 DIENTE PUERTA MALETERO TRASERO
8E	+ LUCES DELANTERAS NIEBLA IZQUIERDA > RESISTENCIA
8F	+ LUCES DELANTERAS NIEBLA DERECHA > RESISTENCIA
96L	MANDO TESTIGO CINTURÓN CONDUCTOR
9BB	MANDO + LUZ ANTINIEBLA VEHÍCULO TRASERA IZQUIERDA POR MÓDULO DE REMOLCADO
9BC	MANDO + LUZ ANTINIEBLA ENGANCHE DE REMOLQUE POR MÓDULO DE REMOLCADO
9P	MANDO+ PROTEGIDO LUCES TRASERAS DE NIEBLA
AP11	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LUCES MARCHA ATRÁS
AP15	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE FUNCIONES MOTOR
AP25	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE AIRBAG
AP4	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
AP43	+ DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE PROTEGIDO
AP44	+ PROTEGIDO APC FUSIBLE UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ASISTENCIA ELÉCT
APCB	+ PROT. DESPUÉS DE CONTACTO/ FUSIBLE BLOQUEO COLUMNA CONTACTO CERRADO EN REPOSO
B	+ BATERÍA
BCP4	+ BATERÍA CORTACIRCUITO PROTEGIDO FUSIBLE MEMORIAS
BMT1	+BATERÍA MOTOR GIRANDO 1
BP11	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 1
BP12	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 2
BP13	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 3
BP14	+ PROTEGIDO BATERÍA > ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
BP15	+ PROTEGIDO BATERÍA LUNETA TÉRMICA
BP19	+ PROTEGIDO BATERÍA > TEMPORIZADOR CENTRAL INTERMITENCIA
BP1B	+ BATERÍA PROTEGIDO > ASIENTOS CALEFACTANTES
BP1C	+ BATERÍA PROTEGIDO > UNIDAD DE PROTECCIÓN Y DE CONMUTACIÓN
BP1H	+ BATERÍA PROTEGIDO/MULTIMEDIA
BP23	+ PROTEGIDO BATERÍA HABITÁCULO 4
BP25	+ PROTEGIDO BATERÍA LIMPIALUNETA
BP26	+ PROTEGIDO BATERÍA RADIO TELÉFONO
BP27	+ PROTEGIDO BATERÍA > FUNCIONES MOTOR
BP3	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
BP31	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE INYECTOR > BOMBA DE CARBURANTE
BP35	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CAJETÍN PRECALENTAMIENTO
BP42	+ PROTEGIDO BATERÍA > CALCULADOR ELECTRÓNICO CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
BP47	+ PROTEGIDO BATERÍA > REMOLQUE
BP48	+ PROTEGIDO BATERÍA > ELEVALUNAS
BP55	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE ELEVALUNAS IMPULSIONAL CONDUCTOR
BP69	+ PROTEGIDO BATERÍA > CUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDAD CONTROL ELÉCTRICO
BP75	+ PROTEGIDO BATERÍA > FUSIBLE ALARMA
BP77	+ PROTEGIDO BATERÍA > UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA HABITÁCULO
BP7A	+ BATERÍA PROTEGIDO > FUSIBLE VELOCIDAD LENTA MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR
BP7B	+ BATERÍA PROTEGIDO > FUSIBLE VELOCIDAD RÁPIDA MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR
BP8	+ PROTEGIDO BATERÍA > MOTOR ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
BP81	+ PROTEGIDO BATERÍA > DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
BP8Z	+ BATERÍA PROTEGIDO>ACCESORIOS DE REMOLCADO
BP9	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CALEFACCIÓN ADICIONAL
BP91	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CALEFACCIÓN ADICIONAL

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
BP93	+ PROTEGIDO BATERÍA TECHO SOLAR
BP9E	+ BATERÍA PROTEGIDO > TERMOSUMERGIDO
BP9G	+ BATERÍA PROTEGIDO > TERMOSUMERGIDO 2
BPA7	+ BATERÍA PROTEGIDO LUCES DE STOP
BPDA	+ PROTEGIDO BATERÍA > ARRANQUE ALTERNADOR
BPDB	+ BATERÍA PROTEGIDO ALTERNADOR
BPS1	+ PROTEGIDO BATERÍA SEGURIDAD
BPT	+ PROTEGIDO BATERÍA TEMPORIZADOR
BPT5	+ BATERÍA PROTEGIDO TEMPORIZADO 5
BPT6	+ BATERÍA PROTEGIDO TEMPORIZADO 6
BPT9	+ BATERÍA PROTEGIDO TEMPORIZADO 9
BPTA	+ BATERÍA PROTEGIDO TEMPORIZADO A
BPZT	BORNE BATERÍA POSITIVO
BT10	+ BATERÍA TEMPORIZADO 10
BT3	+ BATERÍA TEMPORIZADO 3
BT4	+ BATERÍA TEMPORIZADO 4
BT5	+ BATERÍA TEMPORIZADO 5
BT6	+ BATERÍA PROTEGIDO TEMPORIZADO 6
CANH	SEÑAL DIAGNÓSTICO CAN H
CANL	SEÑAL DIAGNÓSTICO CAN L
CPD	+ LUCES DE CRUCE PROTEGIDO DERECHO
CPG	+ LUCES DE CRUCE PROTEGIDO IZQUIERDO
HK	SEÑAL DIAGNÓSTICO K
LPD	+ PROTEGIDO LUZ DERECHA DE POSICIÓN
LPDA	+ PROTEGIDO LUZ DERECHA DE POSICIÓN
LPDB	LUCES DE POSICIÓN DERECHAS DEL REMOLQUE + ALIMENTACIÓN POR MÓDULO DE REMOLCADO
LPG	+ PROTEGIDO LUZ IZQUIERDA DE POSICIÓN
LPGA	+ PROTEGIDO LUZ IZQUIERDA DE POSICIÓN
LPGB	LUCES DE POSICIÓN IZQUIERDAS DEL REMOLQUE + ALIMENTACIÓN POR MÓDULO DE REMOLCADO
M	MASA
MAE	MASA ELÉCTRICA CARAVANA
MAH	MASA ELÉCTRICA ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
MAK	MASA ELÉCTRICA CALEFACCIÓN ADICIONAL
MAM	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO TABLERO DE BORDO IZQUIERDO
MAN	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO TABLERO DE BORDO DERECHO
MAO	MASA RADIO TRAVESAÑO TABLERO DE BORDO
MAS	MASA ELÉCTRICA LARGUERO DELANTERO IZQUIERDO
MAU	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO TABLERO BORDO DERECHO 2
MBJ	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO DE TABLERO SUPERIOR
MBL	MASA ELÉCTRICA UNIDAD DE CONTROL DEL HABITÁCULO 1
MBM	MASA ELÉCTRICA UNIDAD DE CONTROL DEL HABITÁCULO 2
ME	MASA ELÉCTRICA CARROCERÍA GENERAL
MF	MASA ELÉCTRICA TRASERA derecha
MFB	MASA ELÉCTRICA TRASERA DERECHA 3
MG	MASA ELÉCTRICA TRASERA IZQUIERDA
MH	MASA ELÉCTRICA MOTOR
MHA	MASA ELÉCTRICA GENERAL MOTOR
MHB	MASA ELÉCTRICA 3 LARGUERO DELANTERO IZQUIERDO
MHD	MASA ELÉCTRICA LARGUERO DELANTERO IZQUIERDO MOTOR
MT	MASA ELÉCTRICA RADIO
NAA	MASA ELECTRÓNICA UNIDAD DE CONTROL DEL HABITÁCULO 1
NAM	MASA ELECTRÓNICA TRAVESAÑO SUPERIOR IZQUIERDO
NH	MASA ELECTRÓNICA MOTOR

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
NM	MASA ELECTRÓNICA AIRBAG
NUA	MASA ELECTRÓNICA 1 UNIDAD DE PROTECCIÓN Y CONMUTACIÓN
RPD	+PROTEGIDO LUZ DERECHA DE CARRETERA
RPG	+PROTEGIDO LUZ IZQUIERDA DE CARRETERA
S2	MANDO RELÉ SERVICIOS
SP1B	+ SERVICIOS PROTEGIDO > LAVAPARABRISAS Y LAVALUNETA
SP2	+ PROTEGIDO SERVICIOS > RADIO
SP3	+ PROTEGIDO SERVICIOS > CALEFACCIÓN
SP4A	+ PROTEGIDO SERVICIOS TOMA DE ACCESORIOS 2
SP4G	+ PROTEGIDO SERVICIOS ENCENDEDOR
TB1	TRENZA DE BLINDAJE CAPTADOR PICADO
TB13	BLINDAJE ANTENA AM/FM
TB15	BLINDAJE ANTENA NAVEGACIÓN
TB36	BLINDAJE ANTENA DE LA RADIO SERIGRAFIADA (INCORPORADA A LA LUNETA)
TB37	CABLE BLINDADO LÍNEA ENTRADA
TB39	TRENZA BLINDAJE RADIO AM/FM1
TB40	TRENZA BLINDAJE RADIO FM2
TB41	TRENZA BLINDAJE GPS NAVEGACIÓN
TB59	CABLE BLINDADO AUDIO CAJA C
TB81	CABLE BLINDADO AUDIO NAVEGACIÓN
TB82	CABLE BLINDADO RADIO AM/FM/NAVEGACIÓN